

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

4.9	PAR	Είσοδος στο προστατευμένο μενού	49 = κωδικός εισόδου	--	1	0	ρύθμιση στο 49 για πρόσβαση στο OEM
-----	-----	---------------------------------	----------------------	----	---	---	-------------------------------------

Στο BRAVA SLIM BF μπορεί να υπάρχει μόνο μία από τις 3.....συνήθως δεν υπάρχει η 86.

Λογικά θα πρέπει να υπάρχει είτε η 87 είτε η 85. Αν υπάρχει η 87 απλώς την ξανά μηδενίζεις
Αν υπάρχει η 85 για να μη σε καλούν ποτέ το βάζεις να βγάλει κλειδί μετά από 199 μήνες.

93	8.5	PAR	Χρόνος μεταξύ διαδοχικών συντηρήσεων	0...199	μήνες	1	0
94	8.6	PAR	Ενεργοποίηση μείωσης της ισχύος μετά από ένδειξη συντήρησης	0 = απενεργοποίηση 1 = ενεργοποίηση και μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη 2 = ειδοποίηση και μείωση της ισχύος 3 = ειδοποίηση και σβήσιμο του λέβητα	--	1	0
95	8.7	PAR	Μηδενισμός ωρών ένδειξης συντήρησης	0	--	--	0