

Δυσλειτουργία

Έλλειψη φλόγας	E 0 1
Επέμβαση διπλού αισθητήρα παροχής	E 0 2
Επέμβαση θερμοστάτη καπνού	E 0 3
Ανεπαρκής πίεση εγκατάστασης	E 0 4
Βλάβη αισθητήρα παροχής	E 0 5
Βλάβη αισθητήρα ζεστού νερού οικιακής χρήσης (μόνο μοντέλο Raya Eco)	E 0 6
Βλάβη αισθητήρα καπνού	E 0 7
Πολύ υψηλή πίεση εγκατάστασης	E 0 9
Δυσλειτουργία αισθητήρα μπόιλερ (προαιρετικό, μόνο για το μοντέλο Raya Eco SV με εξωτερικό μπόιλερ και αισθητήρα μπόιλερ).	E 1 2
Βλάβη αισθητήρα επιστροφής	E 1 5
Βλάβη αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη SCS (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένος)	E 2 4
Βλάβη αισθητήρα ηλιακής βαλβίδας SVS (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένη)	E 2 7
Βλάβη αισθητήρα ηλιακού βραστήρα SBS (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένος)	E 2 8
Βλάβη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένο, αυτό το σφάλμα εμφανίζεται μόνο στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου)	E 3 1
Επέμβαση θερμοστάτη ασφαλείας Αναμειγνυόμενης ζώνης 2 (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένη)	E 3 5
Επέμβαση αισθητήρα παροχής Αναμειγνυόμενης ζώνης 2 (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένη)	E 3 6 0 2
Επέμβαση αισθητήρα παροχής Αναμειγνυόμενης ζώνης 3 (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένη)	E 3 6 0 3

Επέμβαση αισθητήρα παροχής Αναμειγνυόμενης ζώνης 4 (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένη)	E36 04
Βλάβη ανεμιστήρα	E40
Έλλειψη επικοινωνίας με τις περιφερικές πλακέτες (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένες: πλακέτα ζώνης και ηλιακή πλακέτα)	E41
Μη αποδεκτή υδραυλική διαμόρφωση	E42
Σφάλμα διαμόρφωσης ζωνών (προαιρετικό, εφόσον είναι συνδεδεμένα: τηλεχειριστήριο και θερμοστάτης περιβάλλοντος)	E43
Βλάβη μετατροπέα πίεσης	E46
Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ κύριας πλακέτας και και πλακέτας διεπαφής	E49
Εμπλοκή λόγω βλάβης υλικού στο κύκλωμα ασφαλείας	E5 1E52E53
Ασυμβατότητα ανάμεσα στην πλάκα του λέβητα και την πλάκα της διεπαφής	E73
Σφάλμα ΔΤ max offset	E80
Αισθητήρας παροχής ή επιστροφής > 120 °C	E85
Υπέρβαση μέγιστης παραγωγού προσαγωγής	E86
Υπέρβαση μέγιστης παραγωγού επιστροφής	E87
Θερμοκρασία καπνού μικρότερη από τη θερμοκρασία επιστροφής θέρμανσης	E89
Υπέρβαση του μέγιστου ορίου καπνού	E90
Συναγερμός υπέρβασης μέγιστης παραγωγού καπνού	E91
Οι απόπειρες απελευθέρωσης από την οθόνη αφής έχουν εξαντληθεί	E98
Οι απόπειρες επανοπλισμού από τη συσκευή τηλεχειρισμού (προαιρετική, εάν είναι συνδεδεμένη) έχουν εξαντληθεί	E99

Πίνακας 3 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ – Προβολή οθόνης υγρών κρυστάλλων σε περίπτωση δυσλειτουργίας