ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Βγάζουμε τις μπαταρίες του μοτερ για 10" και μετά τις ξαναβάζουμε
2.Πατάμε το rec ώσπου να ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ!!!
3.Ανοίγουμε το καπάκι του θερμοστάτη και πατάμε το εσωτ. κουμπί για 3'' ώσπου να ανάψει το μεσαίο λαμπάκι
4.Ξαναπατάμε το rec στο μοτέρ
5.Και μετά ξαναπατάμε το κουμπί του θερμοστάτη για 3-4''

Smart systems 6974336350