ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Βγάζουμε τις μπαταρίες του μοτερ για 10" και μετά τις ξαναβάζουμε
2.Πατάμε το rec ώσπου να ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ!!!
3.Πατάμε ταυτόχρονα τα δυο κουμπιά του θερμοστάτη που απεικονίζουν τα βελάκια πάνω και κάτω ώσπου να αλλάξει η ένδειξη στην οθόνη του θερμοστάτη
4.Ξαναπατάμε το rec στο μοτέρ
5.Και μετά ξαναπατάμε τα κουμπιά του θερμοστάτη που απεικονίζουν το πάνω και το κάτω βελάκι ώσπου να επανέλθει η ένδειξη στην οθόνη του θερμοστάτη.

Smart systems 6974336350