14.ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για τον προγραμματισμό των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κάρτας του λέβητα, ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και κρατήστε τα πατημένα για 6 δευτερόλεπτα μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η γραμμή προγράμματος “**P02**” εναλλασσόμενη στην τεθείσα τιμή (°C);
- Πατήστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για 6 δευτερόλεπτα μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "**On**", αφήστε το κουμπί και στην οθόνη εμφανίζεται **"P01"**.
- Ενεργήστε στα κουμπιά για να κυλήσει η λίστα των παραμέτρων
- Πατήστε το κουμπί , η τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου αρχίζει να αναβοσβήνει, ενεργήστε στα κουμπιά για να τροποποιήσετε την τιμή.
- πατήστε το κουμπί για την επιβεβαίωση της τιμής ή πατήστε το κουμπί για να βγείτε χωρίς αποθήκευση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραμέτρους στον πίνακα που ακολουθεί παρέχονται με τα ζητούμενα αξεσουάρ.

(a)	(b)	***ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 1 (κύρια ζώνη)***		Εργοστασιακή Τιμή	Ελάχιστο	Μέγιστο
P01	***700***	*Τρόπος λειτουργίας *(0=Αντιπαγωτική, 1=Αυτόματη, 3=T.comfort)*	-	**3**	0	3
P02	***712***	*θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωμένη	°C	**16**	4	35
P03	***720***	*Κλίση καμπύλης “Kt”	-	**1,5**	0,1	4
P04	***721***	*Ολίσθηση καμπύλης “Kt”	-	**0**	- 4,5	4,5
P05	***726***	* Προσαρμογή καμπύλης “Kt” (0=off)	-	**1**	0	1
P06	***740***	Setpoint θερμοκρασίας παροχής (ελάχιστη τιμή)	°C	**25**	8	80
P07	***741***	Setpoint θερμοκρασίας παροχής (μέγιστη τιμή)	°C	**80**	25	80
P08	***742***	* Ενεργοποίηση της διαμορφώσιμης θερμοκρασίας αν τεθεί = “**---**“	°C	**80**	25	80
P09	***750***	* Επίδραση Περιβάλλοντος (“—” = ανενεργό)	%	**50**	1	100
P10	***834***	*Ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος βαλβίδας mix	S	**30**	30	873
		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 (με αξεσουάρ Στοιχείο Επέκτασης)				
P11	***1000***	* Τρόπος λειτουργίας *(0=Αντιπαγωτική, 1=Αυτόματη, 3=T.comfort)*	°C	**3**	0	3
P12	***1010***	*θερμοκρασία περιβάλλοντος Confort	°C	**20**	4	35
P13	***1012***	*θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωμένη	°C	**16**	4	35
P14	***1020***	*Κλίση καμπύλης “Kt”	-	**1,5**	0,1	4
P15	***1021***	*Ολίσθηση καμπύλης “Kt”	-	**0**	- 4,5	4,5
P16	***1026***	* Προσαρμογή καμπύλης “Kt” (0=off)	-	**1**	0	1
P17	***1040***	Setpoint θερμοκρασίας παροχής (ελάχιστη τιμή)	°C	**25**	8	80
P18	***1041***	Setpoint θερμοκρασίας παροχής (μέγιστη τιμή)	°C	**80**	25	80
P19	***1042***	* Ενεργοποίηση της διαμορφώσιμης θερμοκρασίας αν τεθεί = “**---**“ (setpoint θερμοκρασίας παροχής αν P63=0)	°C	**80**	25	80
P20	***1050***	* Επίδραση Περιβάλλοντος (“—” = ανενεργό)	%	**50**	1	100
P21	***1134***	*Ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος βαλβίδας mix	s	**30**	30	873
		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
P22	***1620***	Τρόπος λειτουργίας σε ζεστό νερό οικιακής χρήσης (με Εξ Αποστάσεως Χειριστήριο). 0=πάντα ενεργό, 1=εκτελεί τον ωριαίο προγραμματισμό της θέρμανσης, 2=εκτελεί τον ωριαίο προγραμματισμό του ζεστού νερού οικιακής χρήσης.	-	**2**	0	2
P23	***1640***	Λειτουργία αντιλεγιονέλας Απενεργοποιημένη 0= απενεργοποιημένη, 1= περιοδική (σε συνάρτηση του P24)	-	**0**	0	1
P24	***1641***	Ενεργοποίηση περιοδικής λειτουργίας αντιλεγιονέλας (μόνο αν P23 =1) 1=ημερήσιο, 2..6=σε διαστήματα 2..6 ημερών, 7=μια φορά την εβδομάδα	-	**7**	1	7
P25	***1663***	Setpoint θερμοκρασίας ανακυκλοφορίας (αντλία ζεστού νερού εφεδρική)	°C	**45**	8	80
P26	***5470***	Διάρκεια χρόνου προθέρμανσης για κύκλωμα ζεστού νερού *(1=10’ -- 144=1440’)*	min	**0**	0	144
		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΒΗΤΑ				
P27	***2243***	Ελάχιστος χρόνος σβησίματος του καυστήρα	min	**3**	0	20
P28	***2217***	Setpoint αντιπαγωτικής λειτουργίας	°C	**5**	-20	20
P29	***2250***	Χρόνος μετα-κυκλοφορίας αντλίας	min	**3**	0	240
P30	***2441***	Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα *(θέρμανση)*	rpm	**xxx**	0	8000
P31	***2455***	Ελάχιστο διαφορικό σβησίματος του λέβητα	°C	**5**	0	20
P32	***2720***	Δεν χρησιμοποιείται (ΜΗΝ τροποποιείτε την παράμετρο αυτή)	-	**0**	0	1
P33	***2721***	Δεν χρησιμοποιείται (ΜΗΝ τροποποιείτε την παράμετρο αυτή)	-	**1**	1	2
		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (με αξεσουάρ Στοιχείο Επέκτασης)				
P34	***3810***	Διαφορικό θερμοκρασίας - ανάμματος	°C	**8**	0	40
P35	***3811***	Διαφορικό θερμοκρασίας - σβησίματος	°C	**4**	0	40
P36	***3830***	Λειτουργία εκκίνησης ηλιακής αντλίας (“—” = ανενεργή)	min	**---**	5	60
P37	***3850***	Προστασία από υπερβολική θερμοκρασία συλλέκτη ηλιακών πάνελ (“—“ = απενεργοποιημένο)	°C	**---**	30	350
P38	***5050***	Μέγιστη θερμοκρασία φόρτωσης μπόιλερ νερού οικιακής χρήσης	°C	**65**	8	95
P39	***5051***	Μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ	°C	**90**	8	95

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

P40	***5700***	Δεν χρησιμοποιείται (ΜΗΝ τροποποιείτε την παράμετρο αυτή)	-	---	---	---
P41	***5710***	Κύκλωμα θέρμανσης της ζώνης 1 (1=απενεργοποιημένο)	-	**1**	0	1
P42	***5715***	Κύκλωμα θέρμανσης της ζώνης 2 (1=ενεργοποιημένο)	-	**0**	0	1
P43	***5730***	Αισθητήρας νερού οικιακής χρήσης (1=αισθητήρας μπόιλερ, 2=θερμοστάτης, 3=αισθητήρας στιγμιαίου)		**1**	1	3
P44	***5890***	Δεν χρησιμοποιείται (ΜΗΝ τροποποιείτε την παράμετρο αυτή)	-	**33**	0	43
P45	***5931***	* Είσοδος αισθητήρα BX2 *(πρώτος εφεδρικός αισθητήρας - κεφάλαιο 11)*	-	**0**	0	19
P46	***5932***	* Είσοδος αισθητήρα BX3 *(δεύτερος εφεδρικός αισθητήρας - κεφάλαιο 11)*	-	**0**	0	19
P47	***5977***	* Είσοδος H5 *(είσοδος πολλαπλών λειτουργιών – 18=Θερμοστάτης Δωματίου)*	-	**18**	0	32
P48	***6020***	*Διαμόρφωση αξεσουάρ Στοιχείου Επέκτασης	-	**0**	0	7
P49	***6024***	Είσοδος EX21 στοιχείο 1 (διαμόρφωση θερμοστάτη ασφαλείας HC)	-	**0**	0	1
P50	***6046***	Είσοδος H2 στοιχείο 1 (Είσοδος πολλαπλών λειτουργιών)	-	**0**	0	58

P51	***6097***	Τύπος αισθητήρα του συλλέκτη (1= NTC, 2= Pt 1000)	-	**2**	1	2
P52	***6110***	Σταθερά χρόνου του κτιρίου (εξαρτάται από το βαθμό μόνωσης του κτιρίου)	ώρες	**15**	0	50
P53	***6220***	Έκδοση Software	-	**---**	0	99
P54	***6600***	Διεύθυνση διάταξης LPB (σύνδεση μέσω BUS)	-	**1**	1	16
P55	***6601***	Διεύθυνση τμήματος LPB (σύνδεση μέσω BUS)	-	**0**	0	14
P56	***6640***	Πηγή ρολογιού	-	**0**	0	3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

P57	***7045***	Διανυθείς χρόνος μετά τη συντήρηση	μήνες	**xxx**	0	240
P58	***6704***	Εμφάνιση/Απόκρυψη του εσωτερικού δευτερεύοντος κωδικού ανωμαλίας (0=όχι)	-	**1**	0	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

P59	***9512***	Ταχύτητα απαιτούμενου ανάμματος	rpm	**xxx**	0	8000
P60	***9524***	Ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα λειτουργίας *(χαμηλή ταχύτητα)*	rpm	**xxx**	0	8000
P61	***9529***	Μέγιστη απαιτούμενη ταχύτητα λειτουργίας *(υψηλή ταχύτητα)*	rpm	**xxx**	0	8000

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

P62	**-**	Μονάδες μέτρησης (1=bar, °C – 2=PSI, °F)	-	**1**	1	2
P63	**-**	Λειτουργία πίνακα χειρισμού : (1=κεντρική, 0=τοπική)	-	**1**	0	1
P64	**-**	Έκδοση Software	-	**xx**	0	999

***** *βλέπε το κεφάλαιο "Αξεσουάρ μη περιλαμβανόμενα στον εξοπλισμό"*

***xx**: η τιμή εξαρτάται από την έκδοση του software* ***xxx** : η τιμή εξαρτάται από τον τύπο του λέβητα*

(a): παράμετροι που διαβάζονται στον πρόσθιο πίνακα του λέβητα (σταθερός πίνακας χειρισμού) **(b)**: παράμετροι που διαβάζονται στο Εξ Αποστάσεως Χειριστήριο