BRAVA SLIM BF						
n°	Τύπος	Περιγραφή	Πεδίο	Μ/Μ	Βήμα	Προκαθορισμένο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ						
0.1	PAR	Ισχύς λέβητα kW	0 = 24 1 = 30 2 = 40 3 = 20 4 = 25 (εναλλάκτης αλουμινίου)	--	1	**0**
0.2	PAR	Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης	0 = στιγμιαία παραγωγή ZNX 1 = μπόιλερ με θερμοστάτη 2= μπόιλερ με αισθητήρα 3 = με διπλό εναλλάκτη 4 = συνδυασμό με είσοδο ηλιακού	-	1	**0**
0.3	PAR	Τύπος αερίου	0 = G20 1 = LPG	-	1	**0**
0.4	PAR	Τύπος Θαλάμου Καύσης	0 = κλειστού θαλάμου καύσης με έλεγχο καύσης 1 = ανοιχτού θαλάμου με αισθητήρα καυσαερίων 2 = lowNox	-	1	**0**
0.5	PAR					
0.6	PAR					
0.7	PAR	Ισχύς έναυσης	0...40	%		**0**
0.8	PAR	Διόρθωση τιμής εξωτερικού αισθητήρα	-5...+5	°C	1	**0**
0.9	PAR					
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
1.0	PAR	Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας	0...+10	°C	1	**3**
1.1	PAR	Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα	--, -9...+5	°C	1	**-2**
1.2	PAR	Κλίση ράμπας έναυσης κατά τη θέρμανση	0...84	-	1	**20**

1.3	PA R	Ρύθμιση Ελάχιστης θερμοκρασίας θέρμανσης	20...PAR 14	°C	1	**20**
1.4	PA R	Ρύθμιση Μέγιστης θερμοκρασίας θέρμανσης	PAR 13...80	°C	1	**80**
1.5	PA R	Ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου στη θέρμανση	0...100	%	1	**100**
1.6	PA R	Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος κυκλοφορητή	0...99	sec x 10	1	**3**
1.7	PA R	Καθυστέρηση ενεργοποίησης λέβητα	0...60	sec x 10	1	**0**
1.8	PA R	Καθυστέρηση Έναυσης εκ νέου	0...60	Min	1	**3**
1.9	PA R	Ρύθμιση Νερού χρήσης με ροόμετρο	0 = απενεργοποιήμενο 1 = ενεργοποιημένο	-	-	**1**
2.0	PA R	Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης	0...100	%	1	**100**
2.1	PA R	Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης/νερού χρήσης (premix)	0...100	%	1	**0**
2.2	PA R	Ενεργοποίηση προθέρμανσης νερού χρήσης	0 = απενεργοποιημένο1 = ενεργοποιημένο	-	-	**0**
2.3	PA R	Λειτουργικότητα εξωτερικών ρελέ 1	0 = δεν χρησιμοποιείται 1 = απομακρυσμένη δυσλειτουργία NO 2 = απομακρυσμένη δυσλειτουργία NC 3 = ηλεκτροβαλβίδα ζώνης 4 = αυτόματη πλήρωση 5 = ζήτηση προς εξωτερικό 6 = κυκλοφορητής επανακυκλοφορίας 7 = βαλβίδα ζώνης με OT 8 = δευτερεύων κυκλοφορητής	--	--	**0**

2.4	PAR	Λειτουργικότητα εξωτερικών ρελέ	0 = δεν χρησιμοποιείται 1 = απομακρυσμένη δυσλειτουργία NO 2 = απομακρυσμένη δυσλειτουργία NC 3 = ηλεκτροβαλβίδα ζώνης 4 = αυτόματη πλήρωση 5 = ζήτηση προς εξωτερικό 6 = κυκλοφορητής επανακυκλοφορίας 7 = βαλβίδα ζώνης with OT 8 = δευτερεύων κυκλοφορητής	--	--	**0**
2.5	PAR	Λειτουργικότητα βοηθητικού θερμοστάτη χώρου	0 = θερμοστάτης χώρου 1 = θερμοστάτης χώρου αντιπαγωτικού 2 = απενεργοποίηση λειτουργίας νερού θέρμανσης	--	--	**0**
2.6	PAR	Καθυστέρηση ενεργοποίησης ηλεκτροβάνας ζώνης/δεύτερου κυκλοφορητή	0...99	Min	1	**1**
2.7	PAR					
2.8	PAR	Καθυστέρηση ενεργοποίησης ZNX με ηλιακό	0...30			**0**
2.9	PAR	Λειτουργία προστασίας από τη Λεγεονέλλα (μόνο μπόιλερ)	-- = απενεργοποιημένη 50...80	--	--	**--**
3.0	PAR	Μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης ZNX	35...67	°C	1	**60**
3.1	PAR					
3.2	PAR					
3.3	PAR					
3.4	PAR					

3.5	PA R	Μεταδότης πίεσης / Πιεζοστάτης	0 = πιεζοστάτης νερού 1 = μεταδότης πίεσης νερού (με δυσλειτουργία 09) 2 = μεταδότης πίεσης νερού (χωρίς δυσλειτουργία 09)	--	1	**1**
3.6	PA R					
3.7	PA R					
3.8	PA R					
3.9	PA R					
4.0	PA R	Ταχύτητα ηλεκτρονικού κυκλοφορητή	- - = καμία ρύθμισηAU = αυτόματη 30...100%	%	10	**AU**
4.1	PA R	ΔΤ προσαγωγή/επιστροφή ηλεκτρονικού κυκλοφορητή	10...40	°C	1	**20**
4.2	PA R					
4.3	PA R					
4.4	PA R					
4.5	PA R					
4.6	PA R					
4.7	PA R	Εξαναγκασμός κυκλοφορητή εγκατάστασης (μόνο στη χειμερινή λειτουργία)	0 = απενεργοποιημένη 1 = ενεργοποιημένη	--	--	**0**
ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ						
4.8	PA R	Επανεκκίνηση Προκαθορισμένων Παραμέτρων Εγκαταστάτη	0 , 1	--	--	**0**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ						
4.9	PA R	Είσοδος στο προστατευμένο μενού	49 = κωδικός εισόδου	--	1	**0**
5.0	PA R	Αυτόματη πλήρωση	0 = απενεργοποιημένη 1 = ενεργοποιημένη	--	1	**0**
5.1	PA R	Πιεζοστάτης/Μετρητής ροής νερού χρήσης	0 = Πιεζοστάτης 1 = Μετρητής ροής	--	1	**1**

5.2	PAR	Βοηθητική επαφή	0 = δεν χρησιμοποιείται 1 = Αντιπαγωτική 2 = για ηλιακό σύστημα 3 = επιστροφή εγκατάστασης 4 = Αισθητήρας μπόιλερ 5 = Θερμοστάτης μπόιλερ	--	1	**0**
5.3	PAR	Trit2 sensor assignment	0 = not fitted 1 = flue exhaust sensor 2 = system return temperature	--	1	**0**
	PAR					
	PAR					
	PAR					
5.7	PAR	Ποσοστό CO2 στην καύση	0...30			**15**
5.8	PAR					
5.9	PAR	Λειτουργία αισθητήρα εξόδου ZNX	0 = αισθητήρας εξόδου νερού χρήσης 1 = αισθητήρας καυσαερίων 2 = αισθητήρας επιστροφής στην εγκατάσταση	--	1	**0**
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
6.0	PAR	Ελάχιστη ζήτηση παροχής ροομέτρου	1,0 ... 4,0	l/min	0,1	**1,5**
6.1	PAR	Χρόνος καθυστέρησης βεντιλατέρ στο ZNX	1...30	sec x 10	1	**3**
6.2	PAR	Χρόνος καθυστέρησης κυκλοφορητή στο ZNX	1...100	sec	1	**30**
6.3	PAR					
6.4	PAR					
6.5	PAR	Μέγιστη ισχύς θέρμανσης	0...100	%	1	**100**
6.6	PAR					

6.7	PAR					
6.8	PAR	Μετάδοση της υστέρησης με τη χρήση ηλιακού ανιχνευτή	-10...10	°C	1	**0**
6.9	PAR	ZNX από μπόιλερ	0...50	°C/min	0.1	**2**
7.0	PAR	Ολική ή μερική ρύθμιση	0...20			**0**
7.1	PAR	Αντιστάθμιση του βεντιλατέρ κατά την έναυση (για χαμηλές εκπομπές μόνο, η μείωση της παραμέτρου αυξάνει την ταχύτητα του βεντιλατέρ)	0...20	-	1	**10**
7.2	PAR					
7.3	PAR	Ατνιστάθμιση του βεντιλατέρ σε κανονική λειτουργία (μόνο για Low Nox)	0...40	-	1	**20**
7.4	PAR					
7.5	PAR					
7.6	PAR					
7.7	PAR					
7.8	PAR					
7.9	PAR					
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ						
8.0	PAR					
8.1	PAR					
8.2	PAR					
8.3	PAR					
8.4	PAR	ΔΤ ρύθμισης μετά το πρώτο λεπτό από την έναυση (για συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας)	0...20	°C	1	**0**

8.5	PAR	Χρόνος μεταξύ διαδοχικών συντηρήσεων	0...199	μήνες	1	**0**
8.6	PAR	Ενεργοποίηση μείωσης της ισχύος μετά από ένδειξη συντήρησης	0 = απενεργοποίηση 1 = ενεργοποίηση και μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη 2 = ειδοποίηση και μείωση της ισχύος 3 = ειδοποίηση και σβήσιμο του λέβητα	--	1	**0**
8.7	PAR	Μηδενισμός ωρών ένδειξης συντήρησης	0	--	--	**0**
8.8	PAR					
8.9	PAR					
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ						
9.0	PAR					
9.1	PAR					
9.2	PAR					
9.3	PAR					
9.4	PAR					
9.5	PAR	EVG διόρθωση θορύβου	0,1			**1**
9.6	PAR					
9.7	PAR					
9.8	PAR					
ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ						
9.9	PAR	Επαναφορά παραμέτρων OEM στην αρχική ρύθμιση	0 , 1	--	--	**0**