ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ανάβοντας τον καυστήρα θα μας δώσει μία φλόγα περίπου στο 80% της μέγιστης ισχύος του.
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε την ισχύ του (να αυξήσουμε ή να μειώσουμε) σύμφωνα με τις ανάγκες του θαλάμου καύσης θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

1. Τοποθετούμε το ψηφιακό μανόμετρο στην θέση μέτρησης αερίου (έξοδος βαλβίδας)
2. Ανασηκώνουμε το μαύρο καπάκι στο μπροστινό μέρος των βαλβίδων και βρίσκουμε στο κάτω μέρος το κλειδί ρύθμισης (allen 2 mm)
3. Τοποθετούμε το allen στον ρυθμιστή πίεσης της βαλβίδας (μεσαία βίδα). Περιστρέφουμε δεξιόστροφα για αύξηση πίεσης άρα και της ισχύος, και αριστερόστροφα για μείωση της πίεσης και της ισχύος. Οι τιμές που θα διαβάσουμε στο ψηφιακό μανόμετρο θα κυμαίνονται από 3 έως 12 mbar.
4. Αν ακόμα και με την μέγιστη πίεση από τον ρυθμιστή χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ από τον καυστήρα τότε επεμβαίνουμε στον κοχλία κύριας ποσότητας (μέγιστης ροής) και τον ρυθμίζουμε ανάλογα.
5. Τον κοχλία εκκίνησης (start) συνήθως δεν χρειάζεται να τον πειράξουμε, αλλά αν αυτό απαιτείται προσέχουμε πολύ την αρχική ποσότητα αερίου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία ανάμματος.