RESET ΟΛΙΚΟ ΣΤΟ SIME BRAVA SLIM HE

1.ΠΑΤΩ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΒΡΥΣΗ & ΣΩΜΑ(10sec)
2.ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ No48 , ΜΕ ΤΟ + ΟΡΙΖΩ ΤΗ ΤΙΜΗ 1(ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ 0)
3.ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΩΣ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 49, ΜΕ ΤΟ +ΟΡΙΖΩ ΤΗ ΤΙΜΗ 49
4.ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΩΣ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 99, ΜΕ ΤΟ + ΟΡΙΖΩ ΤΗ ΤΙΜΗ 1
(ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ 0)
ΕΓΙΝΕ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
5.ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 1 ΚΑΙ ΟΡΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ +:
1 ΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 25KW
2 ΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 30KW
3 ΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 35KW
4 ΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ 40KW
6.ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 2 ΚΑΙ ΟΡΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ + ΤΗ ΤΙΜΗ 0
7.ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΩΜΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 3 ΚΑΙ ΟΡΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ + :
0 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
1 ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΤΕΛΟΣ ΚΡΑΤΩ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.