ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS

1.ΒΑΖΩ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF
2.ΠΑΤΩ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ MENU ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΟΣΠΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΤΟ SET
3.ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ESCAPE ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΩ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ rf
4.ΠΑΩ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ BT1 ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΟΣΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Η ΛΥΧΝΙΑ
5.ΚΡΑΤΩ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ MENU ΚΑΙ ΠΑΤΩ 22 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ESCAPE
6.ΠΑΤΩ ESCAPE ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ(SAVE) ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ ΠΑΤΩ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ BT1 ΟΣΠΟΥ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Η ΛΥΧΝΙΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ