ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ BONGIOANNI

1.α) ΠΑΤΩΝΤΑΣ MODE+RESET , ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΑΠΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ».
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «Lo» ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΟ CO2 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΙΜΕΣ:
16KW - 9,3%
24KW - 9,3%
28KW - 9,0%
32KW - 8,4%

β) ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 3 sec ΤΟ «+» ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ CO2 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΙΜΕΣ:
16KW - 9,7%
24KW - 9,8%
28KW - 9,0%
32KW - 10,6%

*****_ΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ_
ΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2

2.ΠΑΤΑΜΕ "MODE + RESET" ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.
ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ **·III.**
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ «PO» ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ Co2 ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ.
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΟ «+» ΚΑΙ ΤΟ «-» ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Co2.
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ «+» ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ P1, ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ Co2 ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ.
ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ MODE ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΟ MODE ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.